SPRINT PIATTI FRUTTI ROSSI

DETERGENTE PER STOVIGLIE

DESCRIZIONE

Detergente ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elimina unto, grasso e residui di cibo. Delicato sulle mani grazie al suo pH neutro.

IMPIEGO

Piatti, pentole, posate, bicchieri e stoviglie in genere.

MODALITA' D'USO

Versare il prodotto secondo la dose consigliata in acqua tiepida. Immergere le stoviglie, strofinare con spugna e risciacquare abbondantemente con acqua. Per sporco ostinato versare qualche goccia direttamente sulla spugna e strofinare.

DOSAGGIO

Dosaggio per 5 litri di acqua.

DOSI CONSIGLIATE		
ACQUA DOLCE (<15°f)	ACQUA MEDIA (15-25°f)	ACQUA DURA (>25°f)
15 gr	20 gr	25 gr

Un cucchiaio da cucina corrisponde a circa 10 grammi di prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto fisico	Liquido viscoso rosso
Attivo	9.0%
pH	6.5
Peso specifico	1.02

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE)

<5%: tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici.
Tra 5% e 15%: tensioattivi anionici.
Altri componenti: profumo, conservanti (benzisotiazolinone, metilisotiazolinone).





ATTENZIONE
Provoca grave irritazione oculare.